محتويات جعبه

محتويات



روتر / مودم +ADSL2 با استاندارد بی سیم N300 NSL-2740U

> آ**داپتور برق** آداپتور

کابل شبکه (RJ-45 کابل) روتر را در هنگام نصب به کامپیوتر خود متصل کنید

كابل تلفن RJ-11

اسپلیتر

اگر هر كدام از اين اقلام درون جعبه موجود نبود با فروشنده تماس بگيريد.

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER
NSL-2740U

POWER ADAPTER ADAPTER

ETHERNET CABLE (RJ-45 CABLE)
CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SET-UP

RJ-11 CABLE

SPLITTER

If any of these items are missing from your packaging contact your reseller






PRODUCT SET-UP

راه اندازی محصول

DEFAULT SETTING



Step 1

Power Adapter Connection

Plug the Power adapter Unit into the wall outlet and then connect the other end of it to the Power port of the router (12VDC IN). Switch on the plug point on.



LAN connection

Connect the Ethernet LAN cable to any (Yellow) port on the router and connect the other end to the LAN port of the PC.



ENGLISH


Step 3

DSL Port Connection

Connect the (DSL) port of the Router, using the (gray) telephone cable to the port marked (DSL) on the splitter. Connect the short (Line) cable attached to the splitter to connect the telephone wall socket.



From the computer you connected to the router, open a web browser and go to http://192.168.1.1. Enter admin as the User Name and Password, and you may use the Setup Wizard to configure your NSL-2740U




USERNAME: admin PASSWORD: admin



مرحله 1

اتصال آدایتور برق


آدایتور را به پریز برق بر روی دیوار متصل کرده و سمت دیگر آنرا به پورت محل اتصال آدایتور برق متصل کنید. (12VDC IN)



مرحله 2

اتصال شبكه


کابل شبکه اترنت را به یکی از پورت های زرد رنگ روی روتر وسمت دیگر آنرا به پورت شبکه کامپیوتر خود متصل کنید.



مرحله 3

اتصال بورت DSL

بورت DSL بر روی روتر را با استفاده از کابل خاکستری رنگ تلفن به پورت نشانه گذاری شده DSL بر روی اسیلیتر متصل نمایید.کابل (Line)کوتاه چسبیده شده به اسیلیتر را به سوکت تلفن روی دیوار متصل کنید.



مرحله 4

Internet

Save

از کامپیوتری که شما به روتر متصل هستید، یک مرورگر اینترنتی باز کرده و به أدرس http://192.168.1.1

مراجعه نمایید. از عبارت admin به عنوان نام کاربری و رمز عبور استفاده نمائید. و می توانید

از برنامه راه انداز خودکار جهت تنظیم کردن دستگاه NSL-2740U استفاده ناسد.



http://192.168.1.1 نام کاربری: admin

رمز عبور: admin





رفع اشكال

مشكلات نصب و تنظيم

1 - چگونه روتر NSL-2740U خود را تنظیم کنم یا نام شبکه بی سیم و رمز عبور شبکه بی سیم را بررسی کنم ؟

کامپیوتر خودرابااستفاده از یک کابل شبکه اترنت به روتر متصل نمایید یک دنامه مرورگ اینترنتی را باز کرده و آدرس http://192.168.1.1 را وارد نمایید

یا عبور بیش فرض admin می باشد

اگر شما رمز عبور را تغییر داده ایدو نهی توانید آنرابیاد آورید شما نیاز خواهید داشت روتر را رست (به تنظیمات کارخانه) کرده تاریخ عبور آن محدد admin شود.

2 - چگونه روتر NSL-2740U خود را به تنظیمات پیش فرض کارخانه ریست کنم؟

از روشن بودن روتر مطمئن شوید

دكمه ريست واقع در زير دستگاه رابراي 10 ثانيه فشار داده و نگه داريد.

توجه: بازگرداندن روتر به تنظیمات پیش فرض کارخانه، تنظیمات فعلی دستگاه را پاک می کند. جهت تنظیم مجدد دستگاه همانند آنچه در پرسش 1 مطرح شد به روتر متصل شوید و سپس برنامه راه انداز خودکار را اجرا کنید.

3 - چگونه یک کاربر یا کامپیوتر بی سیم جدید را به شبکه اضافه کنم اگر که نام شبکه بی سیم (SSID) یا رمز عبور شبکه بی سیم را فراموش کرده باشم ؟

برای هر کامپیوتری که نیاز دارد به صورت بی سیم به روتر متصل شود، می بایست مطمئن شوید که از نام شبکه بی سیم (SSID) ورمز عبور صحیحی استفاده شود.

از واسط کاربری وب (بر اساس پرسش 1 مطرح شده در بالا) جهت بررسی یا انتخاب تنظیمات بی سیم خود استفاده نمایید.

مطمئن شوید که این تنظیمات رایادداشت کرده اید تا بتوانید آنها را در هر یک از کامپیوتر های بی سیم متصل وارد نمایید. در پشت همین دفترچه قسمتی را خواهیدیافت که جهت ذخیره این اطلاعات مهم برای استفاده در آینده اختصاص داده شده است.

4 - چرا نمی توانم به اینترنت متصل شوم ؟

برای کاربران ADSL ، لطفا با ISP خود برای اطمینان از فعال بودن سرویس اینترنت و صحیح بودن نام کاربری ورمز عبور تماس بگیرید.

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

HOW DO I CONFIGURE MY NSL-2740U ROUTER, OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address http://192.168.1.1
- The default username is admin. The default password is admin.
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to set the password back to admin.

2. HOW DO I RESET MY NSL-2740U ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
- Press and hold the reset button on the rear of the device for 10 seconds.
 Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To reconfigure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document, this important information for future use.

4. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

For ADSL users please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password is correct.



netenzo

Note:			يادداشت :
WIRELESS NETWORK REMINDER			اطلاعات شبکه بی سیم
Wireless Network Name (SSID)			نام شبکه بی سیم (SSID)
Wireless Network Password			رمز عبور





ENGLISH



WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER NSL-2740U

راهنمای نصب سریع و آسان



WIRELESS N300 ADSL2+ MODEM ROUTER NSL-2740U

QUICK INSTALLATION GUIDE