

neterbit.

4G LTE ROUTER
NWR-M920

راهنمای نصب
و راه اندازی سریع

neterbit.

4G LTE ROUTER
NWR-M920

QUICK
INSTALLATION
GUIDE

محتوای
جعبه

محتوا


ENGLISH

CONTENTS OF
PACKAGING

CONTENTS

روتر 4G LTE
NWR-M920

آداپتور برق

کابل شبکه
جهت اتصال روتر به رایانه در زمان راه اندازی دستگاه4G LTE ROUTER
NWR-M920


POWER ADAPTER

ETHERNET CABLE
CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SETUP

PRODUCT SETUP

HARDWARE SETUP

Ensure that your NWR-M920 Mobile Router is powered off before performing the steps below.

1. Insert a standard USIM card into the SIM card slot located on the backside of the router with the gold contacts facing downward.
2. Insert the Ethernet cable into the LAN Port 1 on the back panel of the NWR-M920 Mobile Router, and the other end into an Ethernet port on a computer to configure the unit.
3. Connect the power adapter to the socket on the back panel of your NWR-M920 Mobile Router and plug the other end of the power adapter into a wall outlet or power strip.
 - a. Turn ON the router. The Power LED  will light up to indicate that power is being supplied to the router
 - b. After a few moments, if a connection has been established, the following LEDs will turn solid blue: Power, LAN 1-3 (depending on which port your Ethernet cable has been connected to), Wi-Fi, WAN (if connection is used).
 - c. The initialization process takes about 45 seconds to a minute.

Note: The 4G connection can also be used as a backup WAN. Once a backup is configured.

ADVANCED SETUP (ACCESS VIA IP ADDRESS)

Open a browser window and enter the below IP address into the browser address field.

Log in using the username and password below.


IP ADDRESS: <http://192.168.0.1>

USERNAME: admin
PASSWORD: admin

راه اندازی دستگاه

راه اندازی سخت افزاری

قبل از شروع مراحل زیر از خاموش بودن دستگاه NWR-M920 مطمئن شوید.

۱. یک سیمکارت استاندارد را درون شیار سیمکارت موجود در پشت دستگاه قرار دهید (به نحوی که تراشه طلایی سیمکارت به سمت پایین باشد).
۲. یک سر کابل شبکه موجود در جعبه روتر را به پورت شبکه شماره ۱ در پشت دستگاه متصل نموده و سر دیگر کابل را به کامپیوتر خود متصل نمایید.
۳. سوکت آداپتور برق را به پورت برق دستگاه NWR-M920 متصل نموده و آداپتور را به پریز برق متصل نمایید.
- الف. روتر را روشن نمایید. در این لحظه چراغ  روی روتر روشن خواهد شد.
- ب. پس از چند لحظه چراغ های زیر به رنگ آبی روشن خواهند شد: چراغ LAN1-3 (با توجه به شماره پورتی که کابل شبکه را به آن متصل نموده اید)، چراغ Wi-Fi و چراغ WAN (در صورتی که ارتباط WAN برقرار شده باشد).
- پ. مراحل شروع به کار اولیه معمولاً در حدود ۴۵ ثانیه تا یک دقیقه زمان خواهد برد.

تکته: در صورتی که اتصال پشتیبان را فعال نموده باشید. ارتباط 4G به عنوان اتصال پشتیبان برای اینترنت کابلی دریافت شده از پورت WAN قابل استفاده خواهد بود.

نصب و راه اندازی پیشرفته

جهت دسترسی به پنل مدیریتی دستگاه، ابتدا مرورگر اینترنت را باز نموده آدرس آی پی زیر را در قسمت نوار آدرس وارد نمایید. سپس با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور زیر وارد پنل تنظیمات روتر شوید.

IP ADDRESS: <http://192.168.0.1>

USERNAME: admin
PASSWORD: admin

1. HOW DO I CONFIGURE MY NWR-M920 ROUTER OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS PASSWORD (WPA KEY)?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Or to connect wirelessly to the router select Neterberit-xxxxxx from the Wi-Fi list of the device you want to connect from.

- Open a web browser and enter the router's IP address: <http://192.168.0.1>
- Log into the router using the default username **admin**, and default password **admin**.
- Once logged in, you can configure your router through the GUI.

Note: If you have changed the password and cannot remember it, you will need to reset the router to factory defaults.

2. HOW DO I RESET MY NWR-M920 ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on. If you cannot remember your router administrator password, you may press and hold the reset button on the back side of the router for about 10 seconds.

Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration. Log in as outlined in question 1 and reconfigure your router through the GUI.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS PASSWORD (WPA KEY)?

- Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and Wireless Password (WPA key).
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC.

4. WHY AM I UNABLE TO ESTABLISH AN INTERNET CONNECTION?

- If connecting using a mobile data connection, make sure that you are within the network coverage of your SIM card provider, and that the service has been correctly configured.
- If connecting using the WAN via ADSL/Fibre service, make sure the modem has been enabled/connected and is operational, and that the service is correctly configured.

چگونه تنظیمات روتر NWR-M920 شامل نحوه ورود به پنل مدیریت و نام و رمز**عبور شبکه بی سیم را انجام دهم؟**

. با استفاده از کابل شبکه موجود در جعبه دستگاه، کامپیوتر را به روتر متصل کنید.

. یا به صورت بی سیم و در حالت پیش فرض بدون رمز عبور به شبکه روتر متصل شوید.

. مرورگر اینترنت را باز کنید و در قسمت آدرس مرورگر آی پی <http://192.168.0.1> وارد کنید.

. با استفاده از نام کاربری **admin** و کلمه عبور **admin** وارد پنل تنظیمات شوید.

. پس از ورود به پنل می توانید از طریق رابط کاربری تنظیمات روتر را به راحتی انجام دهید.

نکته: در صورتی که کلمه عبور پنل تنظیمات را تغییر داده اید و آن را به خاطر نمی آورید، لازم است که روتر را ریست نموده و به تنظیمات کارخانه برگردانید.

چگونه روتر NWR-M920 خود را به تنظیمات کارخانه بازگردانی کنم؟

از روشن بودن روتر اطمینان حاصل کنید. سپس با استفاده از نوک خودکار کلید **Reset** موجود در پشت دستگاه را به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه نگه داشته و سپس رها کنید.

نکته: ریست نمودن دستگاه روتر، موجب پاک شدن کلیه تنظیمات فعلی شما خواهد شد. پس از ریست نمودن دستگاه از طریق مراحل پرسش اول تنظیمات روتر را مجدداً انجام دهید.

در صورتی که نام شبکه بی سیم و یا کلمه عبور آن را فراموش کرده باشم، چه کنم؟

از طریق کامپیوتری که قبلاً به صورت بی سیم توسط آن به روتر متصل شده بودید اقدام کنید و یا در غیر این صورت از طریق کابل شبکه به روتر متصل شوید و از طریق مراحل پرسش اول وارد تنظیمات روتر شوید. در منوی تنظیمات روتر وارد قسمت تنظیمات **Wireless** شوید و نام شبکه بی سیم و رمز عبور را تغییر دهید. تنظیمات مربوط به شبکه بی سیم را یادداشت کنید تا در مواقع ضروری از آن استفاده نمایید.

چرا به اینترنت متصل نمی شوم؟

. در صورتی که از اینترنت سیمکارت استفاده می کنید، ابتدا بررسی کنید که در محدوده پوشش شبکه اپراتور خود هستید. سپس از فعال بودن بسته اینترنت همراه خود مطمئن شوید.

. چراغ های آنتن دهی شبکه موبایل روی روتر را بررسی کنید.

. در صورتی که از اتصال **WAN** استفاده می کنید، اتصال کابل شبکه به پورت **WAN** و فعال بودن اینترنت را بررسی کنید.

. در صورتی که بین کد سیمکارت فعال است، ابتدا از طریق پنل تنظیمات نسبت به غیر فعال نمودن بین کد اقدام کنید.

. در صورتی که مشکل بر طرف نشد، با پشتیبانی سرویس اینترنت خود تماس بگیرید.

NOTE: