

راهنمای نصب VPN مودمهای 4G نتربیت مدل NWR-M920

مودم نتربیت مدل NWR-M920 یک مودم 4G LTE پر قدرت و منحصر به فرد بوده که با داشتن ۴ آنتن 5dBi و پوشش قوی بی سیم، قابلیت های پیشرفته دیگری نیز مانند رمزنگاری WPA3، شبکه اختصاصی میهمان و شبکه VPN و دسترسی به اینترنت پر سرعت بر روی بستر شبکه موبایل (LTE) را در هر مکانی برای کاربران فراهم می کند. این مودم با گارانتی سه ساله آونگ شامل تعویض دستگاه در یک سال اول به بازار عرضه شده است.



در این راهنما، نحوه ایجاد و پیکربندی تنظیمات VPN را بررسی می کنیم.

شبکه خصوصی مجازی VPN :

VPN مخفف عبارت Virtual Private Network است که به عنوان یک شبکه خصوصی مجازی، امنیت، حریم خصوصی و آزادی شما را در هر شبکه ای و حتی در هنگام فعالیت در اینترنت افزایش میدهد. در واقع تمامی ترافیک و اطلاعات شما از طریق یک تونل مجازی ارسال میشود. اطلاعاتی که در این تونل رد و بدل می شوند به صورت رمز نگاری شده انجام می شوند. این رمزگذاری باعث میشود تا هکرها و افراد سودجو نتوانند به اطلاعات شما دسترسی داشته باشند.

VPN یک ارتباط نقطه به نقطه را بین دستگاه شما و شبکه جهانی اینترنت برقرار می کند و به کاربر اجازه میدهد تا از رایانه شخصی خود، با استفاده از پروتکلهای تانلینگ (Tunneling) ، به رایانه دیگری دسترسی پیدا کند. به منظور محافظت از دادههای خود و جلوگیری از ردیابی اطلاعات در هنگام انتقال، ترافیک اغلب با پروتکلهای رمزنگاری شبکه مانند PPTP یا L2TP و یا سایر پروتکل های رمزگذاری، انجام میشود.

کاربرد شبکه VPN :

بیشترین استفاده از VPN در برقرای یک ارتباط امن بین دو شبکه مجزا است. برای مثال شرکتی می خواهد ارتباط بین شعب خود را در دو شهر مختلف بر قرار نماید. انجام این ارتباط بر روی بستر اینترنت بسیار نا امن خواهد بود و ممکن است اطلاعات و محتویات سرور و کامپیوترهای این دو شعب توسط هکرها ربوده شود. ایجاد یک شبکه VPN بر روی بستر نا امن اینترنت می تواند این مشکل را برطرف نموده و شبکه ایمنی را برای شعبات این شرکت فراهم کند.



نحوه انجام تنظيمات VPN در مودم M920 :

در مرحله اول می بایست وارد پنل تنظیمات مودم شوید. برای این کار بعد از روشن نمودن دستگاه و اطمینان از برقرای ارتباط اینترنت، لازم است تا با یک کابل شبکه مودم را به کامپیوتر خود متصل نمایید. پس از برقرای این ارتباط، مرورگر اینترنت را باز نموده و آدرس 192.168.0.1 را در قسمت نوار آدرس مرورگر وارد نموده و کلید Enter را از روی کیبورد فشار دهید. در این مرحله، صفحه ورود به پنل مدیریت دستگاه نمایش داده می شود. برای ورود به تنظیمات از عبارت admin هم برای نام کاربری و هم کلمه عبور استفاده نمایید و سپس بر روی Login کلیک نمایید.

× +		
secure 192.168.0.1/login.htm		Q A
neterbit	Model Name: NWR-M920 Hardware Version: A1 Firmware Version: II	R_06
	admin ••••• Login	

پس از ورود به پنل، وارد سربرگ Home می شوید. در پنل مدیریت مودم، منوها و صفحات مختلفی جهت تنظیم و راه اندازی قابلیت های مختلف مودم وجود دارد که به منظور ایجاد یک شبکه اختصاصی لازم است که وارد سربرگ Settings شوید.

e 192.168.0	0.1/main.html						A ^N Z	à 🤤	k
ŀ	Neterbit. HW:A1 FW:IR_06	1 H	fome V	Mizard Settings	Features	کېک Management	Cogout		
	h	nternet		NWR-M920	Conne	cted Clients: 1			
	F	(+)				Д			
	K	t)			L				
	F	\bigcirc			L				
	F	\square			L	*			
	Internet					*			
	Internet	IPv4	IPv6	Mobile network		*			
	Internet	IPv4 Connection	IPv6	Mobile network Network Status	C	e e	1		
	Internet MAC Address a0:91:7a:02:ec:3a	IPv4 Connection PPT	IPv6 m Type P	Mobile network Network Status Connected		onnection Uptime 0 Day 0:11:20			
	Internet MAC Address a0:9F.7a:02:ec:3a IP Address	IPv4 Connection PPT Default G	IPv6 on Type P ateway	Mobile network Network Status Connected Primary DNS Serve	r Sec	onnection Uptime 0 Day 0:11:20 ondary DNS Server			



		Home	Wizard	Settings	Features	کې Management	Logout		
WAN	Mobile network	Operation M	lode	2.4G WIFI	LAN				
This page is used to c	onfigure the parameter	s for Internet net	work which (connects to the PF	PTP server.				
PPTP	L2TPv	2	L2TPv3	3	GRE	Statu	IS		
			Enable: 🗸						
			Server:						
		Use	emame:						
		Pa	ssword:						
					(4000	1492 hyter)			
			MTU: 149	92	(1360-	1402 Dyt03)			

در سربرگ Settings نیز می بایست از زیر منوی موجود در این صفحه، گزینه VPN را انتخاب نمایید.

در منوی VPN می توانید از انواع مختلف پروتکل ها استفاده نمایید. در این مثال یک ارتباط PPTP را ایجاد خواهیم کرد. برای این منظور اطلاعات سرور VPN، به همراه اطلاعات کاربری و رمز عبور را در کادر های مربوطه وارد کرده و در نهایت گرینه Save & Apply را انتخاب می کنیم.





در این مرحله تنظیمات VPN شما ذخیره می گردد و دستگاه در پیامی به شما اعلام می کند که تا اتمام برقراری این ارتباط صبور باشید و مودم را ری استارت نکنید.

پس از ثبت VPN، به منظور مشاهده وضعیت این اتصال می توانید وارد زیر منوی Status در همین سربرگ شوید و از برقراری اتصال VPN خود مطمئن شوید.

neterbit		6	5	2	88	Ś	Ś
HW:A1 FW:IR_06		Home	Wizard	Settings	Features	Management	Logou
æ	all	Ð		(?)		v	PN
WAN	Mobile netwo	ork Operation M	Vode	2.4G WiFi	LAN	VE	PN
This page shows the	status information	for PPTP and L2TP.					
This page shows the solution of the solution o	status information	for PPTP and L2TP.	L2TPv3	3	GRE	Statu	IS
This page shows the source of the second sec	status information	for PPTP and L2TP. TPV2 Server IP Address	L2TPv3	al IP Address	GRE Remote IP	Statu	IS Status
This page shows the solution of the solution o	status information L2 Enable Enabled	for PPTP and L2TP. PTPv2 Server IP Address 185.141.171.164	L2TPv3 Loc 192	3 al IP Address .168.103.247	GRE Remote IP 192.168	Statu Address .103.1 C	IS Status onnected
This page shows the solution of the solution o	status information L2 Enable Enabled Disabled	for PPTP and L2TP. PTPv2 Server IP Address 185.141.171.164	L2TPv3 Loc 192	al IP Address 2.168.103.247	GRE Remote IP 192.168	Address .103.1 C	IS Status onnected

تبریک! اتصال VPN شما با موفقیت برقرار شد و می توانید از شبکه اختصاصی خود استفاده کنید.