

راهنمای کاربری مودم نتربیت مدل ND-4230NU

مودم ND-4230NU یک مودم +ADSL2 با کیفیت و اقتصادی از برند نتربیت است. این مودم مجهز به دو آنتن قدرتمند 5dBi و شبکه بی سیم 2.4GHz با سرعت 300 مگابیت بر ثانیه است. حداکثر پهنای باند اینترنت در این مودم به 24 مگابیت بر ثانیه می رسد، این مودم با گارانتی سه ساله آونگ شامل تعویض دستگاه در یک سال اول به بازار عرضه شده است.



در این راهنما، ابتدا به بررسی تنظیمات مورد نیاز جهت راه اندازی اولیه دستگاه می پردازیم. در ادامه نیز برخی از تنظیمات پیشرفته تر را بیان خواهیم کرد.

نصب و راه اندازی محصول :

پس از باز نمودن بسته بندی محصول، کلیه اقلام درون جعبه از قبیل، مودم، آداپتور برق، سیم تلفن (دو عدد) ، کابل شبکه و اسپلیتر را خارج نموده و مراحل زیر را دنبال کنید:

- · سیم آداپتور را به پورت برق پشت مودم متصل نموه و دوشاخه را به پریز برق متصل کنید
- · یک سر سیم تلفن را به پورت Line مربوط به اسپلیتر متصل کرده و سر دیگر سیم را به پریز تلفن وصل کنید.
- یک سر سیم تلفن دوم را به پورت MODEM در اسپلیتر وصل کرده و سر دیگر سیم را به پورت DSL در پشت مودم متصل کنید. (در صورتی که نیاز به استفاده همزمان از تلفن نیز دارید، گوشی تلفنتان را با سیم تلفن به پورت Phone (با شکل گوشی تلفن) در اسپلیتر متصل کنید)
- با استفاده از کابل شبکه موجود در جعبه، یکی از پورت های LAN زرد رنگ در پشت مودم را به پورت شبکه کامپیوتر یا لپ تاپتان متصل کنید.
 - · با اطمینان از اتصال صحیح کلیه کابل ها، کلید POWER پشت مودم را فشرده و مودم را روشن کنید.
- در این مرحله، برخی از چراغ های پنل جلوی مودم، از جمله چراغ پاور و همچنین یکی از پورت های LAN روشن خواهد شد.



تنظيمات اوليه :

پس از انجام مراحل فوق و اطمینان از روشن بودن مودم و همچنین اتصال مودم به کامپیوتر، مراحل زیر را انجام دهید:

- برنامه مرورگر اینترنت (مانند Google Chrome) را در کامپیوترتان اجرا کنید.
- در نوار آدرس بالای مرورگر، آدرس آی پی زیر را وارد نموده و کلید Enter را فشار دهید. آدرس آی پی مودم: 192.168.1.1
- در این مرحله صفحه ورود (Login) نمایش داده شده و نام کاربری و رمز عبور را درخواست می کند.
- برای هر دو گزینه Username و Password عبارت admin را وارد کنید و سپس روی گزینه login کلیک کنید.

در این مرحله شما وارد پنل تنظیمات مودم شده اید و می توانید تنظیمات مختلف را در منوهای نمایش داده شده مشاهده نمایید.

نحوه انجام تنظيمات اينترنت :

پس از ورود به پنل تنظیمات، وارد صفحه تنظیمات سریع می شوید. در این قسمت می توانید کلیه تنظیمات مربرط به اینترنت و شبکه وای فای را اعمال کنید.

netert	oit.		
			#Advanced
	Connection Status	Unconfigured	
	Primary Setup		
	Link Type	DSL 🗸	
	Connection Type	PPPoE V	
	Country / Region	Other 🗸	
	ISP	Other 🗸	
	VPI/VCI	VPI 0 (0-255) VCI 35 (0-65535)	
	User Name	maxlength is 64	
	Password	maxlength is 64	
	Wireless Setup2.4	G	
	Wireless Enable		
	Wireless SSID	Neterbit_749768 (Up to 32 ASCII)	
	Wireless Key	Wireless Key is made up of 8-63 ASCII or 64 hex characters.	
		ОК	



ابتدا از قسمت Link Type گزینه DSL را در لیست انتخاب کنید. سپس با در اختیار داشتن اطلاعاتی که از ارائه دهنده سرویس اینترنت خود دریافت کرده اید، فیلد های VPI/VCl و همچنین User Name و Password را وارد کنید. در ادامه در قسمت Wireless SSID نام دلخواه برای شبکه وای فای در نظر بگیرید و همچنین رمز عبور آن را مشخص کنید. در انتها و پس از وارد کردن کلیه تنظیمات، روی گزینه OK کلیک کنید.

اطلاءات با به دیست ، ماد کرده باشید، دستیس ، اینتینتیان بیقیار خواهد شد. در غیب اینویویت اگر

در صورتی که تمام اطلاعات را به درستی وارد کرده باشید، دسترسی اینترنتتان برقرار خواهد شد. در غیر اینصورت اگر از صحت ورود اطلاعات، اطمینان دارید، با پشتیبانی اینترنت خود تماس بگیرید و مقادیر نام کاربری و کلمه عبور و همچنین سایر پارامترها مانند VPI/VCI را مجدداً با پشتیبانی بررسی کنید.

تا اینجا شما تنظیمات اولیه مودم را انجام دادید و هم اکنون دسترسی اینترنت مودمتان بر قرار شده است. در ادامه به بررسی برخی از تنظیمات پر تکرار و مورد نیاز کاربران حرفه ای اینترنت می پردازیم. بنابراین در صورتی که قصد انجام تنظیمات پیشرفته و خاصی را ندارید، از ادامه مطالعه این راهنما خودداری کنید.

نحوه تنظیم کانال و فرکانس وای فای :

پس از ورود به پنل تنظیمات، روی گزینه Advanced کلیک کنید. از منوی مجاور گزینه Wireless را انتخاب کرده و روی زیر منوی Basic کلیک کنید. در صفحه باز شده می توانید تنظیماتی از قبیل نام شبکه بی سیم (SSID) و همچنین کانال بی سیم (Channel) را تغییر دهید.

نکته:

در حالت پیش فرض انتخاب کانال بی سیم به صورت اتوماتیک بوده و گزینه Auto در این لیست، به معنی تغییر کانال به صورت خودکار است. این تغییر در مواقعی اتفاق می افتد که مودم در مجاورت خود، تداخل فرکانسی با سایر دستگاه های بی سیم را تشخیص دهد. در صورتی که قصد تعویض کانال بی سیم را دارید، پیشنهاد می گردد که در ابتدا با استفاده از نرم افزارها و یا اپلیکیشن های اسکن امواج بی سیم، از شرایط تداخل امواج در محیط خود مطلع شوید، تا بتوانید مناسب ترین کانال را انتخاب کنید.

	neterbit								
	Device Info	Wireless Basic							
$\left[\right]$	Wireless Basic	This page allows you to configure to configu	e basic features c he basic wireless	f the wir options.	eless LA	N interface	. You ca	n enable (or disabl
	Security MAC Filter Wireless Bridge	Enable Wireless Hide Access Point							
	Station Info Diagnostics Management	 Enable Wireless Multicast 	: Forwarding (WN	1F)					
		SSID: BSSID:	Neterbit_749768	9					
		Wireless Mode: Country / Region:	802.11b/g/n Mixe	ed 🗸				~	
		Channel: Bandwidth: Control Sideband:	Auto Auto 1 2 3 4 5						
		Wireless - Guest/Virtual Access	6 7 8 9 10 11 12		solate Clients	Disable WMM Advertise	Enable WMF	Max Clients	BSSID
		wi0_Guest1	13		5	0		32	N/A
		wl0_Guest2					Z	32	N/A
		wI0_Guest3					Z	32	N/A
		Apply/Save							



: Port Forwarding (Virtual Server) نحوه تنظيم

این تنظیم معمولا در مواقعی کاربرد دارد که بخواهیم از راه دور به یکی از سرویس ها و یا برنامه های کامپیوتری در درون شبکه محلی، دسترسی پیدا کنیم. یکی از کاربردهای متداول آن، مشاهده تصویر دوربین های مدار بسته و دسترسی به دستگاه ضبط کننده تصویر است. باید توجه داشته باشید که قبل از پیکربندی این تنظیمات، حتماً باید در خصوص دریافت آی پی استاتیک از سرویس دهنده اینترنت خود اقدام کنید. پس از ورود به پنل کاربری، وارد سربرگ ADVANCED شوید. از منوی مجاور، گزینه Advanced Setup و سپس NAT را انتخاب کنید. از زیرمنوی باز شده نیز گزینه ADVANCED را انتخاب کنید. در صفحه این تنظیمات، ابتدا از قسمت suc زیرمنوی باز شده نیز گزینه PPPoE را انتخاب کنید. سپس از قسمت Advance و سپس NAT را منتخاب کنید. از بیست شده را انتخاب کنید موجود Interse را انتخاب کنید. در صفحه این تنظیمات، ابتدا از قسمت usc داده می شود. همچنین می توانید به صورت شماره پورت آن سرویس به صورت خودکار در قسمت پورت ها نمایش داده می شود. همچنین می توانید به صورت دستی نام سرویس به صورت مودد نظر را وارد کنید. در قسمت protocol نیز، با توجه به نیازتان پروتکل مورد نظر را انتخاب کرده و در ادامه، تنظیمات مورد نیاز دیگر مانند شماره پورت و آی پی شبکه محلی LAN که قرار است سرویس مورد نظر روی آن آی پی فوروارد شود را وارد کنید. در انتها روی گزینه Apply/Save کلیک کنید. در این مرحله یک سطر به جدول Virtual Server اضافه می شود و

Device Info	NAT Virtual Ser	vers					
Advanced Setup							
Layer2 Interface	Select the service n	iame, and enter the	e server IP	add	ress and click "Appl	ly/Save" to forward I	P packets for this service to the specified server. NOTE:
WAN Service	modify "Internal F	Port Start", then "I	nternal P	ort E	nd" will be set to	the same value as "	Internal Port Start".
LAN	Remaining numbe	er of entries that c	an be con	figu	red: 32		
NAT							
Virtual Servers	🗹 Use Interface	pppoe_atm0/ppp	0.1 🗸				
Port Triggering	Service Name:	1.7 <u>11</u> 11					
DMZ Host	Select a Service	ETP Server			~		
UPnP	O Curtom Somico						
Security	O custom service						
Parental Control	Server IP Address:	192.168.1.d					
ALG		1	1				
Bandwidth Control	External Port Star	t External Port Enc	Protoc	:ol	Internal Port Start	Internal Port End	
Routing	21	21	TCP	~	21	21	
DNS			TCP	~			
DSL			TCP	*			
Storage Service			TCP	~			
Interface Grouping			TCP	~			
IP Tunnel			TCP	~			
Certificate		1	TCP	~			
Multicast			TCP	~			
IPTV			TCP	-			
/ireless			TOP	-			
iagnostics				~			
lanagement			I ICP	~			
-			TCP	~			



نحوه تنظيم Parental Control:

این قابلیت غالباً برای والدینی که نیاز به کنترل و مدیریت دسترسی کودکان خود به اینترنت دارند، کاربرد خواهد داشت. از جمله محدودیت هایی که در این بخش قابل تنظیم هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد :

محدودیت استفاده زمانی از اینترنت، محدودیت در دسترسی به وب سایت های خاص، محدود سازی آی پی یا آدرس مک در دستگاه های متصل به مودم.

جهت اعمال محدود سازی، پس از ورود به پنل کاربری، وارد سربرگ ADVANCED شوید. از منوی مجاور، روی گزینه Advanced Setup کلیک کنید. در اینجا دو گزینه دیگر به عنوان زیرمنو مشاهده می کنید :

neterbit	
Device Info	Access Time Restriction
Advanced Setup Layer2 Interface WAN Service	This page adds time of day restriction to a special LAN device connected to the Router. The 'Browser's MAC Address' automatically displays the MAC address of the LAN device where the browser is runnin To find out the MAC address of a Windows based PC, go to command window and type "ipconfig /all".
LAN NAT	User Name
Parental Control Time Restriction Url Filter ALG	Browser's MAC Address 9c:a2:f4:09:72:3d Other MAC Address (xxxxxxxxx)
Bandwidth Control Routing DNS	Days of the week Mon Tue Weel Thu Fri Sat Sun Click to select Image: Click to select <td< th=""></td<>
DSL Storage Service Interface Grouping	Start Blocking Time (hh:mm)
IP Tunnel Certificate Multicast	Apply/Save
IPTV Wireless	
Diagnostics Management	

: Time Restriction زيرمنو

در این صفحه، می توانید، دسترسی اینترنت کاربران را در روز های هفته و در ساعات خاصی محدود کنید. برای این کار Other تا آدرس مک دستگاه مورد نظر را در قسمت MAC Address MAC Address وارد کنید. سپس از جدول زیر آن، روز های هفته را انتخاب کرده و زمان شروع و پایان مسدود سازی را وارد کنید.

پس از وارد کردن فیلد های مورد نیاز، روی گزینه Apply/Save کلیک کنید. در این صورت، اطلاعات وارد شده به جدول زمانبدی اضافه می گردد.

Device Info	Access Time Restriction
Advanced Setup	
Layer2 Interface	This page adds time of day restriction to a special LAN device connecte
WAN Service	To find out the MAC address of a Windows based PC, go to command v
LAN	
NAT	User Name
Security	
Parental Control	Browser's MAC Address 9c:a2:f4:09:72:3d
Time Restriction	O Other MAC Address
Url Filter	(хосососкоскос)
ALG	
Bandwidth Control	Days of the week Mon Tue Wed Thu Eri Sat Sun
Routing	
DNS	
DSL	
Storage Service	Start Blocking Time (hh:mm)
Interface Grouping	End Blocking Time (hh:mm)
IP Tunnel	
Certificate	
Multicast	
IPTV	
Wireless	
Diagnostics	
Management	

neterbit



زيرمنو URL Filter :

در این صفحه، می توانید، وبسایت های مد نظرتان را مسدود کنید. در اینجا دو گزینه برای انتخاب دارید. ابتدا باید نوع لیستتان را انتخاب کنید. در صورت انتخاب گزینه Exclude ، تمام وب سایت ها در دسترس است، بجز وب سایت های مشخص شده در لیست. درصورت انتخاب گزینه Include نیز، تنها وب سایت های موجود در لیست در دسترس خواهند بود و هیچ وب سایت دیگری در مرورگر نمایش داده نمی شود.

URL Filter Please select the list type firs	st then configure the list entries. Maximum 16 entries can be configured.	
URL List Type:		
	Address R	Remove
	Address R asscl.ir	Remove
	Address R assd.ir rrrr.com	Remove

پس از انتخاب نوع لیستتان روی گزینه Add کلیک کنید.

در مرحله بعد وارد صفحه زیر می شوید و تنها کافی است تا آدرس وب سایت مورد نظر را در قسمت URL Address وارد کنید و روی گزینه Apply/Save کلیک کنید.

neterbit	
Device Info	Parental Control URL Filter Add
Advanced Setup	
Layer2 Interface	Enter the URL address then click "Apply/Save" to add the entry to the URL filter.
WAN Service	
LAN	
NAT	URL Address:
Security	
Parental Control	
Time Restriction	Apply/Save
Url Filter	
ALG	
Bandwidth Control	