

# راهنمای استفاده از مودم D-Link DWR-930M





مشتری گرامی با سپاس فراوان از انتخاب و اعتماد شما درخصوص تهیه دستگاه تحت پوشش ضمانت شرکت آونگ، امیدواریم شایسته اعتماد شما باشیم و همواره در هر لحظه پشتیبان محصولات شما بوده و آسایش خاطر شما را تامین نمائیم.

لطفاً براي استفاده بهينه از دستگاه جديد خود، اين دستورالعملهاي ساده اما حياتي را دنبال كنيد.

آشنایی با دستگاه MiFi





#### کلیدها و پورتها

- کلید پاور(Power Key): نگه داشتن این کلید به مدت ۲ ثانیه دستگاه را روشن
  یا خاموش می کند.
- کلید WPS : نگه داشتن این کلید به مدت ۳ ثانیه قابلیت WPS را فعال میکند.
- دکمه ریست(Reset) : برای ریست کردن تنظیمات دستگاه و برگشت به تنظیمات
  اولیه، با استفاده از نوک قلم یا شیء نوکتیز دکمه ریست را فشار داده و چند ثانیه
  نگهدارید تا تمامی چراغها به رنگ قرمز روشن و سپس خاموش شوند. پس از آن دکمه
  را رها کنید تا دستگاه به صورت عادی روشن شود.



### پورت Micro USB

✓ مودم شما دارای پورت Micro USB است که از طریق آن میتوانید دستگاه را با کابل USB به رایانه متصل کنید تا هم شارژ شود و هم به عنوان مودم مورد استفاده قرار گیرد.





- WPS: فعال شدن WPS با چشمک زدن LED آبی نشان داده
  می شود.
- Ki-Fi پس از اتصال به دستگاه از طریق Wi-Fi، LED ،Wi-Fi
  مربوطه به رنگ آبی روشن می شود. این روشن شدن نشان دهنده
  موفقیت آمیز بودن اتصال به Wi-Fi دستگاه است.
  - < باترى:
  - قرمز: در حال شارژ
    - ۲) **آبی**: شارژ کامل
- ۳) قرمز چشمکزن: شارژ باطری کمتر از ۲۰ درصد است







# مراحل راهاندازی Mi-Fi

# ۱ . باز کردن درب پشتی مودم:

- 🖌 مودم را در دست بگیرید.
- 🖌 با استفاده از شیار کوچک کنار قاب پشتی، درب را به سمت بیرون بکشید.





- ۲. برداشتن باتری:
- اگر باتری داخل مودم قرار دارد، به آرامی آن را از جای خود
  خارج کنید.



۳ . اجزای مودم :

پس از باز کردن درب پشتی مودم، میتوانید بخشهای داخلی آن را مطابق تصویر زیر مشاهده کنید:

- 🖌 درب پشتی
  - 🖌 باترى
- 🖌 سیم کارت جهت قرار دادن در مودم
  - 🖌 مودم





- ۴ . نوع سیمکارت مورد نیاز:
- سیم کارتی که باید در این مودم استفاده شود، از نوع نانو
  (Nano) است.



۵ . جاگذاری سیمکارت:

- ابتدا درب فلزی سوکت سیم کارت را با توجه به علامت نشانگر روی آن، در جهت بالا فشار داده تا یک طرف آن آزاد شود.
  - ۲) انتهای درب را به جهت بالا حرکت دهید و سپس سیم کارت را مانند تصویر پیوست در محل خود قرار دهید.
    - ۳) درب فلزی سوکت را به حالت اول برگردانده و با توجه به علامت نشانگر روی آن در جهت پایین کشیده شود.





نصب باتری و بستن قاب پشتی

- . نصب باترى:
- باتری را بردارید و آن را مطابق با شکل داخلی مودم
  در محل مشخص شده قرار دهید.
- دقت کنید که پینهای طلایی باتری به کانکتورهای
  داخل مودم متصل شوند.



۲. بستن قاب پشتی:

- قاب پشتی را به آرامی روی بدنه مودم قرار دهید.
- فشار ملایمی به قاب وارد کنید تا صدای "کلیک"
  شنیده شود و درب کاملاً در جای خود قرار گیرد.





## روشن کردن مودم

💉 دکمه پاور را برای چند ثانیه نگهدارید تا چراغهای LED روشن شوند.





# اتصال به مودم

اتصال از طریق Wi-Fi : در تنظیمات Wi-Fi دستگاه خود (موبایل، لپتاپ یا تبلت...)، شبکه Wi-Fi مودم را جستجو کنید.

- نام شبکه (SSID) و رمز عبور (Password) معمولاً بر روی برچسب
  پشت مودم نوشته شده است.
  - ا به شبکه متصل شوید.





#### وارد شدن به رابط کاربری مودم:

- ابتدا به مودم متصل شوید.
- ۲) مرورگر اینترنت را باز کنید.
- ۳) در قسمت نوار آدرس(Address Bar) آدرس IP مودم را وارد کنید (192.168.0.1) و کلید Enter کیبورد را فشار دهید.
- ۴) در پنجره باز شده نام کاربری و رمز عبور پیشفرض را وارد کنید(معمولاً هر دو "admin" هستند) سپس Sign In را کلیک کنید.

192.168.0.1			Welcome Quick Setup   Help   Log Out		D-Link
			Dashhmani Internet Network	1220 PIN Setings PhoneBook	SMS Wireless Router
			Router	Network Setting	
			Router Information	Connected Devices	
			Device WAN IP:	i -	
	D-Link		192.108.0.1	Wireless Settings	
			1MEL: 3501321374502	Window Network:	
			Router Network Mask: 255,255,255,0	Necurity Mode:	
			Router MAC:	WPA2-PSK	
		Erglish	A0:9F:7A:10:D2		
	Welcome to D-Link		Run Time: 00:02:14		
	Username		Network Type: Unknow		
			Signal Strength: Unknow		
	Password		Battery Electric Quantity: 9:3%		
			BAND:		
			Software Information		
	Sign In		Noftware Version: 2.0ME		
			Hardware Version: A3		

جهت تغییر نام شبکه (SSID) و رمز عبور Wi-Fi ، مراحل زیر را دنبال کنید:

۰. پس از ورود به صفحه تنظیمات، از منوی سربرگ، گزینه " Wireless " را انتخاب کنید.



۵) پس از ورود، وارد بخش داشبورد مودم می شوید.



۲. سپس به بخش " Wireless Security Setting " بروید.

Dashboard	Internet	Network	USSD	PIN Setings	PhoneBook	SMS	Wireless	Router
Window Con	uite Cattings	Wireles	s Security Se	ttings				
Wireless Sec	anty settings	9	55	TD * dlink DW	R-930M D2A6			
Wireless MAC I	liters		Safe mo	de WPA2PSK	- ~			
			Passwo	ord * 9625f3c4				
				show pa	ssword			
		Ма	ximum numb	per 10	v			
							Apply	Cancel

- ۳. در بخشSSID ، نام شبکه Wi-Fi مورد نظرخود را وارد کنید.
- این نام، همان نامی است که در دستگاههایی که می خواهند از طریق Wi-Fi به این مودم متصل شوند هنگام جستجوی Wi-Fi به عنوان نام نمایش میدهند.

	Wi	eless Security Settings SSID * Safe mode Password * Maximum number	dlink_DWR-4 WPA2PSK 9625f3c4 <b>show pass</b> 10	930M_D2A6 v word v		Арріу	Cancel			
Wireless Security Settings				بد. ?	بت نمايي	اه خود را ژ به حداقل بزرگ،	ببور دلخو ب کنید ک از حروف	ِ Wi-Fi : Passv رمز ع ،رمزی انتخاد ه و ترکیبی ا	ننظیم رمز عبور ۱۰ر بخش word <mark>وصیه میشود:</mark> ۱/ کاراکتر داشتر	۴. <del>،</del> ۸ د ۲
SSID * Safe mode Password *	dlink_DWR-930M_D2A6 WPA2PSK 9625f3c4 show password				l			ِ نمادها باشد	کوچک، اعداد و	5
Maximum number	10		Apply	Cancel	J					



- 🖌 پس از انجام تغییرات، روی دکمه Apply کلیک کنید.
- 🖌 ممکن است مودم بهطور خودکار راهاندازی مجدد شود تا تنظیمات اعمال شوند.
- در صورت تغییر نام Wi-Fi یا کلمه عبور، بعد از Apply اتصال Wi-Fi شما قطع شده و باید مجددا به دستگاه متصل شوید.

/ireless Security Settings	3			?
SSID *	dlink_DWR-930M_D2A6			
Safe mode	WPA2PSK	~		
Password *	9625f3c4			
8	show password			
Maximum number	10	~		
			Apply	Cancel

- ۵. اتصال به شبکه با تنظیمات جدید:
- 💉 در دستگاههای خود، Wi-Fi را جستجو کنید و نام جدید (SSID) را انتخاب کنید.
  - 🖌 رمز عبور جدید را وارد کنید تا به مودم متصل شوید.

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، می توانید با تیم پشتیبانی از طریق شماره ۱۶۶۵ تماس بگیرید.