

راهنمای راه اندازی مجدد (Reset Factory) مودم روتر مدل Neterbit NWR – M920



راه اندازی مجدد (Reset Factory) مودم

➤ لطفا دکمه ریست دستگاه را به مدت ۳۰ ثانیه به صورت سخت افزاری نگهدارید تا مودم به تنظیمات کارخانه باز گردد .

نکته : پس از ریست مودم، تمامی تنظیمات شبکه و WIFI به حالت کارخانه بازمی گردند و لازم است پس از راه اندازی مجدد (Reset Factory)، مودم را مجدداً کانفیگ کنید.



در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، می توانید با تیم پشتیبانی از طریق شماره ۱۶۶۵ تماس بگیرید.