

راهنمای راه‌اندازی مجدد (Reset Factory) مودم روتر مدل **D-Link DWR-M961V**



در ابتدا راه‌اندازی مجدد (Reset Factory) مودم روتر می‌بایست مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. باز کردن درب پشتی مودم:

➤ مودم را در دست بگیرید.

➤ با استفاده از شیار کوچک کنار قاب پشتی، درب را به سمت بیرون بکشید.



۲. راه‌اندازی مجدد (Reset Factory) مودم

➤ لطفا دکمه ریست دستگاه را به مدت ۳۰ ثانیه به صورت سخت افزاری نگه‌دارید تا مودم به تنظیمات کارخانه باز گردد .

توجه: پس از ریست مودم، تمامی تنظیمات شبکه و WIFI به حالت کارخانه بازمی‌گردند و لازم است پس از راه‌اندازی مجدد (Reset Factory)، مودم را مجدداً کانفیگ کنید



در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، می‌توانید با تیم پشتیبانی از طریق شماره ۱۶۶۵ تماس بگیرید.